

[букле]

NOBLE

ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка и уход
- Антибактериальное покрытие
- Мягкость в прикосновениях
- Высокая износостойкость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

100%
полиэстер

141 см
ширина ткани

630 г/м²
плотность ткани
или вес 1 м²

65 000 циклов
устойчивость
к истиранию

Китай
страна-
производитель



Коллекция букле NOBLE наполняет интерьер притягательной эстетикой природного несовершенства.

Скульптурность переплетения нитей основы и разряженная композиция объёмных завитков освобождают образ мягкой мебели от строгости повторяющегося паттерна и дают место органичным цветовым сочетаниям в текстуре.

Выразительная рельефность NOBLE дарит визуальное и тактильное ощущение комфорта и спокойствия. А также взаимодействует со сценариями освещения в интерьере, придавая мебели естественный и уникальный характер.



www.chistetika.ru



БЕЗОПАСНА
для детей



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ



УХОД ЗА ТКАНЬЮ

■ ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Бумажным полотенцем или микрофиброй осушите загрязнённый участок ткани. Если пятно осталось на ткани, смочите чистую микрофибру водой или слабым мыльным раствором. С помощью влажной микрофибры лёгкими собирающими движениями промокните загрязнённый участок. Не рекомендуется чистить ткань слишком интенсивно, растирающими или круговыми движениями. От активной чистки узелки букле могут пушиться/пиллинговаться. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок бумажным полотенцем.

■ ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, СУП, ШОКОЛАД И Т.Д.]

Основная масса загрязнения удаляется ложкой максимально мягко, без нажима. Бумажным полотенцем просушите оставшуюся часть пятна. Смочите чистую микрофибру водой или слабым мыльным раствором. С помощью влажной микрофибры лёгкими собирающими движениями промокните загрязнённый участок. Не рекомендуется чистить ткань слишком интенсивно, растирающими или круговыми движениями. От активной чистки узелки букле могут пушиться/пиллинговаться. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок бумажным полотенцем.

■ ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Смочите чистую микрофибру водой или слабым мыльным раствором. С помощью влажной микрофибры лёгкими собирающими движениями промокните загрязнённый участок. Если следы загрязнения остались, рекомендуется повторить действие до полного устранения загрязнения. Не рекомендуется чистить ткань слишком интенсивно, растирающими или круговыми движениями. От активной чистки узелки букле могут пушиться/пиллинговаться. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок бумажным полотенцем.

■ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

[ГУБНАЯ ПОМАДА, БЛЕСК ДЛЯ ГУБ, КОСМЕТИЧЕСКИЙ КАРАНДАШ И Т.Д.]

Промокните пятно бумажным полотенцем или соберите рассыпавшуюся косметику пылесосом. Смочите чистую микрофибру водой или слабым мыльным раствором. С помощью влажной микрофибры лёгкими собирающими движениями промокните загрязнённый участок. Если следы загрязнения остались, рекомендуется повторить действие до полного устранения загрязнения. Не рекомендуется чистить ткань слишком интенсивно, растирающими или круговыми движениями. От активной чистки узелки букле могут пушиться/пиллинговаться. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок бумажным полотенцем.

■ СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На такой насадке присутствуют полоски ворсистой ткани. Они предназначены, чтобы деликатно собирать с мягкой мебели волосы, шерсть и другой волокнистый мусор. Пылесосить мягкие поверхности следует медленно, чтобы не создавать излишнего трения и не разносить мусор по поверхности движениями щётки. Для поддержания чистоты регулярно используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



нельзя
гладить



беречь от
прямых лучей



не ближе 40-60 см
от источников тепла

Noble 000

Noble 010

Noble 110

Noble 420

Noble 161

Noble 260

Noble 230

Noble 870

Noble 981

Noble 996

Noble 250

Noble 551

Noble 610

Noble 624

Noble 669

Noble 793

Noble 754

Noble 758

Noble 786

Noble 229

■ ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.