

# UNIQUE



Лёгкая чистка  
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
мира нового поколения  
ПРОСТОТА В УХОДЕ  
**UNIQUE**  
ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ  
КОМФОРТ  
износостойкость

Сложно описать словами, насколько важны тактильные ощущения — это нужно прочувствовать.

Мягкая текучесть, фактурность и соответствие требованиям современной жизни. Коллекция UNIQUE обволакивает Вас и создает расслабляющую атмосферу в интерьере.

- |  |                           |  |                            |  |                              |  |                        |  |                                     |  |                                      |
|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | чистка мылом и х/б тканью |  | профессиональная химчистка |  | не использовать отбеливатель |  | беречь от прямых лучей |  | не использовать абразивные средства |  | не ближе 40-60 см от источника тепла |
|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиэстер - 100%

Ширина ткани: 140 см

Плотность ткани или вес 1 м<sup>2</sup>: 500 г/м<sup>2</sup>

Устойчивость к истиранию: 20 000 циклов



# УХОД ЗА ТКАНЬЮ

## ■ Жидкие загрязнения

**(чай, алкогольные напитки, соки, кофе и тд.)**

Жидкость необходимо немедленно промокнуть. Пятна данного типа убираются без усилий хорошо впитывающей и абсолютно белой тканью (хлопок, бумажное полотенце). Постарайтесь максимально осушить место намокания.

Аккуратно, смочив чистую ткань в воде или лёгком мыльном растворе, круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани, и, как следствие, расширения площади пятна. Ткань, которой производится чистка, следует менять после каждой манипуляции. В конце чистки промокните пятно сухой тканью. После сушки, обработайте место чистки мягкой щеткой, чтобы ворс приобрел прежний вид.

## ■ Загрязнения вязкими жидкостями

**(кетчуп, йогурт, майонез, соус)**

Убираются с поверхности ложкой максимально мягко, без нажима. Если после этого остаются следы – уберите их мягкой щеткой. Используйте технику чистки пятен от жидкости, если на ткани остались следы загрязнения.

## ■ Чернильные пятна

**(шариковая ручка, фломастер, карандаш)**

Намочите хлопковую ткань в чистой воде. С лёгким нажимом, круговыми разглаживающими движениями старайтесь оттереть ткань от загрязнения. Не растирайте следы загрязнения по поверхности ткани. Чтобы после чистки цвет ткани был однороден по всей поверхности, обработайте край пятна влажной тряпкой и двигайтесь от края пятна к его середине. Если Вы используете мыльный раствор, то мыло должно быть белого цвета. После чистки дайте ткани высохнуть.

## ■ Сухие пятна

**(пепел от сигарет, пыль, пудра, мука)**

Пропылесосить пятно. Затем, если осталось загрязнение, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удаляться не будут.

**ВАЖНО!** В случае если вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Периодически чистите мебель пылесосом. Это поможет сохранить Вашу мебель в хорошем состоянии на долгие годы.

Unique 01

Unique 02

Unique 03

Unique 04

Unique 05

Unique 06

Unique 07

Unique 08

Unique 09

Unique 10

Unique 11

