

# Savooy & Gerona



*Лёгкая усадка*

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
фактурный флок  
ПРОСТОТА В УХОДЕ

**SAVOY  
GERONA**

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ  
КОМФОРТ  
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

За каждой коллекцией стоит история, идея  
и своя маленькая тайна.

Не перегружать пространство и не лишать  
его естественного обаяния,  
а лишь подчеркивать его достоинства –  
секрет коллекций Savooy&Gerona.



чистка мылом  
и х/б тканью



профессиональная  
химчистка



не использовать  
отбеливатель



беречь от  
прямых лучей



не использовать  
абразивные средства



не ближе 40-60 см  
от источника тепла



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав:

полиэстер - 41%, акрил - 30%, полиамид - 29%

Ширина ткани: 142±1 см

Плотность ткани или вес 1 м<sup>2</sup>: 279,4 г/м<sup>2</sup>

Устойчивость к истиранию: > 70 000 циклов

Нумерацию артикулов смотрите внутри петли или на оборотной стороне листовки

## УХОД ЗА ТКАНЬЮ

### ■ Жидкие загрязнения

(чай, алкогольные напитки, соки, кофе и тд.)

Жидкость необходимо немедленно промокнуть. Пятна данного типа убираются без усилий хорошо впитывающей и абсолютно белой тканью (хлопок, бумажное полотенце). Постарайтесь максимально осушить место намокания.

Аккуратно, смочив чистую ткань в воде или лёгком мыльном растворе, круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность. Чистить обязательно от края к центру, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани, и, как следствие, расширения площади пятна. Ткань, которой производится чистка, следует менять после каждой манипуляции. В конце чистки промокните пятно сухой тканью. После сушки, обработайте место чистки мягкой щеткой, чтобы ворс приобрел прежний вид.

### ■ Загрязнения вязкими жидкостями

(кетчуп, йогурт, майонез, соус)

Убираются с поверхности ложкой максимально мягко, без нажима. Если после этого остаются следы – уберите их мягкой щеткой. Используйте технику чистки пятен от жидкости, если на ткани остались следы загрязнения.

### ■ Чернильные пятна

(шариковая ручка, фломастер, карандаш)

Намочите хлопковую ткань в чистой воде. С лёгким нажимом, круговыми разглаживающими движениями старайтесь оттереть ткань от загрязнения. Не растирайте следы загрязнения по поверхности ткани. Чтобы после чистки цвет ткани был однороден по всей поверхности, обработайте край пятна влажной тряпкой и двигайтесь от края пятна к его середине. Если Вы используете мыльный раствор, то мыло должно быть белого цвета. После чистки дайте ткани высохнуть.

**ВАЖНО!** В случае если вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Периодически чистите мебель пылесосом. Это поможет сохранить Вашу мебель в хорошем состоянии на долгие годы.

Gerona 01 Savoy 01

Gerona 03 Savoy 03

Gerona 02 Savoy 02

Gerona 04 Savoy 04

Gerona 05 Savoy 05

Gerona 09 Savoy 09

Gerona 10 Savoy 10

Gerona 06 Savoy 06

Gerona 07 Savoy 07

Gerona 08 Savoy 08

Gerona 14 Savoy 14

Gerona 13 Savoy 13

Gerona 11 Savoy 11

Gerona 12 Savoy 12

Gerona 15 Savoy 15

