

[ искусственная замша ]

# FLEX

## ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка и уход
- Антибактериальное покрытие
- Мягкость в прикосновениях

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

**100%**  
полиэстер

**140 см**  
ширина ткани

**325 г/м<sup>2</sup>**  
плотность ткани  
или вес 1 м<sup>2</sup>

**65 000 циклов**  
устойчивость  
к истиранию

**Китай**  
страна-  
производитель



Искусственная замша FLEX — это коллекция гибких сочетаний и балансов. Чётко прописанный рисунок кракелюра уравновешен мягкостью прикосновений. Спокойный характер палитры балансирует с харизмой замшевой фактуры. А долговечность и умные технологии находятся в равных пропорциях с комфортом и доступностью.

FLEX создана, чтобы подчеркнуть каждый изгиб и вместе с этим собрать воедино образ вашей мебели и пространства.



ДРУЖЕЛЮБНА  
К ПИТОМЦАМ



БЕЗОПАСНА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ЗАЩИТА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,  
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,  
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ



# УХОД ЗА ТКАНЬЮ

## ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ЧАЙ, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И ТД ]

Жидкость необходимо немедленно промокнуть бумажным полотенцем или микрофиброй. Пятна данного типа убираются без усилий, постарайтесь максимально осушить место намокания. Если пятно осталось на ткани, то чистить загрязнение обязательно от края пятна к его центру, стараясь избежать проникновения загрязнения в структуру ткани и расширения площади пятна на чистую часть ткани. Намочите чистую микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. С помощью намоченной микрофибры, лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнённой ткани, старайтесь не растирать следы по чистой поверхности ткани. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок. Место где проводилась чистка промокнуть бумажным полотенцем.

## ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВЯЗКИМИ ЖИДКОСТЯМИ

[ ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, СУП, ШОКОЛАД ]

Загрязнения убираются с поверхности ложки максимально мягко, без нажима. Бумажным полотенцем промокните оставшуюся часть пятна. Чистить загрязнение обязательно от края пятна к его центру, стараясь избежать проникновения загрязнения в структуру ткани и расширения площади пятна на чистую часть ткани. Намочите чистую микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. С помощью намоченной микрофибры, лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнённой ткани, старайтесь не растирать следы по чистой поверхности ткани. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок. Место где проводилась чистка промокнуть бумажным полотенцем.

## ЧЕРНИЛЬНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР ]

Чистить загрязнение обязательно от края пятна к его центру, стараясь избежать проникновения загрязнения в структуру ткани и расширения площади пятна на чистую часть ткани. Намочите чистую микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. С помощью намоченной микрофибры, лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнённой ткани, старайтесь не растирать следы по чистой поверхности ткани. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок. Место где проводилась чистка промокнуть бумажным полотенцем.

## ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

[ ГУБНОЙ ПОМАДЫ, БЛЕСКА ДЛЯ ГУБ, КОСМЕТИЧЕСКОГО КАРАНДАША И Т.Д. ]

Для устранения загрязнения, необходимо промокнуть пятно бумажным полотенцем или пропылесосить рассыпавшуюся косметику. Чистить загрязнение обязательно от края пятна к его центру, стараясь избежать проникновения загрязнения в структуру ткани и расширения площади пятна на чистую часть ткани. Намочите чистую микрофибру в воде или лёгком мыльном растворе. С помощью намоченной микрофибры, лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнённой ткани, старайтесь не растирать следы по чистой поверхности ткани. После удаления загрязнения с поверхности ткани, необходимо высушить влажный участок. Место где проводилась чистка промокнуть бумажным полотенцем.

## СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА ]

Аккуратно пропылесосить загрязнение и протереть его сухой микрофиброй. Не использовать воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. С мокрой ткани загрязнения удалятся не будут.



чистка мылом  
и х/б тканью



профессиональная  
химчистка



не использовать  
отбеливатель



не использовать  
абразивные средства



нельзя  
гладить



беречь от  
прямых лучей



не ближе 40-60 см  
от источников тепла

Flex 910

Flex 110

Flex 290

Flex 920

Flex 990

Flex 966

Flex 692

Flex 754

Flex 520

Flex 428

Flex 230

Flex 300

Flex 880

## ВНИМАНИЕ!

В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Ткань, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.