

MAGIC PLUS | яркий акцент в пространстве


искусственная кожа



ИННОВАЦИИ



Технология Easy Clean




Высокая
износостойкость



Тактильность



Антибактериальное покрытие



Подходит
для HoReCa



Безопасна
для детей



Pet-friendly



Экологичность,
гипоаллергенность

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------|--|
| Состав | лицевая сторона – 100% полиуретан основа – 100% полиэстер |
| Ширина | 138 см |
| Страна производства | Китай |
| Плотность | 420 г/м ² |
| Устойчивость к истиранию | 100 000 (кол-во циклов) |

Magic – это функциональность и эстетика инновационной искусственной кожи с реалистичной фактурой. Зарекомендовавшие себя в сегменте HoReCa умные свойства коллекции обретают свежее прочтение в новой палитре Magic Plus. 9 выверенных трендовых оттенков расширяют возможности применения коллекции, вписывая её в актуальный контекст интерьерного дизайна.

Нумерацию артикуловсмотрите внутри петли
или на обратной стороне листовки



УХОД ЗА ТКАНЬЮ MAGIC

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофиброй в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д.]

Основная масса загрязнения удаляется ложкой максимально мягко, без нажима. Далее промокните сухой салфеткой оставшуюся часть пятна. Смочите микрофиброй в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМНАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]


Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофиброй в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. После устранения загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, МУКА, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности.

Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



нельзя
гладить



беречь от
прямых лучей



не ближе 40-60 см
от источников тепла

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устраниć в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.

Magic 312

Magic 325

Magic 420

Magic 542

Magic 692

Magic 670

Magic 674

Magic 751

Magic 805