

CLUB.TORINO



Лёгкая ручка

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

рождения нового поколения

ПРОСТОТА В УХОДЕ

**CLUB
TORINO**

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

КОМФОРТ

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Геометричные формы коллекций Club и Torino, игра фактур и объем, подчеркнутые деликатными меланжевыми нитями в сочетании с природными оттенками и комплексом технологий Easy clean - это торжество простых форм, чистых линий и лаконичности, в которых есть место неожиданным ходам и смелым решениям



чистка мылом и х/б тканью



профессиональная химчистка



не использовать отбеливатель



беречь от прямых лучей



не использовать абразивные средства



не ближе 40-60 см от источника тепла



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиэстер - 100%

Ширина ткани: 140 см

Плотность ткани или вес 1 м²: >620 г/м²

Устойчивость к истиранию: >60 000 циклов

УХОД ЗА ТКАНЬЮ

■ Жидкие загрязнения

(чай, алкогольные напитки, сок, кофе)

Жидкость промокните бумажной салфеткой, максимально осушив ткань. Смочите чистую микрофибру в воде или в лёгком мыльном растворе, круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой микрофиброй или салфеткой.

■ Жирные загрязнения

(горчица, майонез, кетчуп, мороженое, сливочное масло, суп, шоколад)

Уберите загрязнение с поверхности ложкой. Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок. Нанесите на ткань небольшое количество воды или мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой микрофиброй или салфеткой.

■ Чернильные загрязнения

(шариковая и гелевая ручка, маркер на водяной основе, перманентный маркер)

Чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок, нанесите на ткань небольшое количество мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой микрофиброй или салфеткой.

■ Сухие загрязнения

(пепел от сигарет, пыль, пудра, мука)

Пропылесосьте загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для мягкой мебели. Если загрязнение осталось, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удаляться не будут.

ВАЖНО! В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Периодически чистите мебель пылесосом. Это поможет сохранить Вашу мебель в хорошем состоянии на долгие годы.

Club 01

Torino 01

Club 03

Torino 03

Club 02

Torino 02

Club 04

Torino 04

