

CHISTETIKA[©] OUTDOOR

SINDRI | ZIMMY

для яркой и удобной жизни

ИННОВАЦИИ



Технология
WaterProof



Устойчивость
к ультрафиолету



Устойчивость
к воспламенению



Антибактериальное
покрытие



Подходит
для HoReCa



Безопасна
для детей



Экологичность,
гипоаллергенность



Воздухопроницаемость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав 100% олефин

Ширина 140 см

Страна производства Турция

Плотность Sindri 201 г/м²
Zimmy 238 г/м²

Устойчивость
к истиранию Sindri 50 500
Zimmy 20 000
(кол-во циклов)

Коллекция жаккарда SINDRI – это романтика и утончённость, свобода и разнообразие атмосферы вашего outdoor пространства. Мелкое саржевое плетение придаёт образу мебели лёгкость и естественность, в то время как сложносочинённая цветная полоска дополняет его яркими акцентами и аристократичным характером.

Вместе с палисадом и текстурой рогожки ZIMMY, напоминающей диагональное шерстяное плетение, союз из этих двух коллекций находит своё место в любых сценариях применения.



УХОД ЗА ТКАНИЯМИ SINDRI и ZIMMY

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибрю в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна необходимо осушить влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ГУСТЬЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д.]

Основная масса загрязнения удаляется ложкой максимально мягко, без нажима. Далее промокните сухой салфеткой оставшуюся часть пятна. Смочите микрофибрю в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМЕНЕНТНЫЙ МАРКЕР]


Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибрю в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. После устранения загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, МУКА, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности.

Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.



чистка мылом
и х/б тканью



деликатная
химчистка



можно
отпаривать



стирка ZIMMY
при 30 °C




стирка SINDRI
при 40 °C



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные вещества



не гладить
утюгом



не оставлять
на солнце при >50 °C

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устраниить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.