WOOLLY | гармония природных фактур

ВУЛЛИ рогожка

chistetika.ru

ИННОВАЦИИ

Лёгкая чистка (Easy Clean)

Высокая износостойкость

Тактильность

Антибактериальное покрытие

Безопасна для детей

Экологичность, гипоаллергенность

Долговечность

Универсальная защита

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% полиэстер
Ширина	140 см
Страна производства	Китай
Плотность	438 г/м^2
Устойчивость к истиранию	40 000 (кол-во циклов)

Естественность рогожки, тепло и мягкость шерсти объединяются в коллекции WOOLLY, привнося в интерьеры черты датского стиля, лаконичного, продуманного в деталях и гармоничного в своей простоте. Органика переплетения меланжевых нитей природных оттенков имитирует мягкую шерстяную пряжу, создавая неброский рельеф мебельных форм. Мебель в коллекции WOOLLY станет функциональным и простым в уходе элементом интерьера с технологией лёгкой чистки Easy Clean.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ WOOLLY ВУЛЛИ

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА]

Удалите основную массу загрязнения с поверхности ложкой мягко, без нажима. Оставшуюся часть пятна промокните сухой салфеткой. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности. Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.

- Woolly 100
- Woolly 502
- Woolly 521
- Woolly 910
- Woolly 090
- Woolly 092
- Woolly 996
- Woolly 751
- Woolly 783
- Woolly 752
- Woolly 262
- Woolly 230
- Woolly 380
- Woolly 568
- Woolly 684


чистка мылом и х/б тканью

профессиональная химчистка

не использовать отбеливатель

не использовать абразивные средства

нельзя гладить

беречь от прямых лучей

не ближе 40-60 см от источников тепла

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.