

# HARRIS | тепло северных традиций


шенилл



## ИННОВАЦИИ



Технология  
Easy Clean



Высокая  
износостойкость



Тактильность



Антибактериальное  
покрытие



Безопасна  
для детей



Экологичность,  
гипоаллергенность



Долговечность



Универсальная  
защита

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав 100% полиэстер

Ширина 140 см

Страна производства Китай

Плотность 473 г/м<sup>2</sup>

Устойчивость к истиранию 25 000

(кол-во циклов)

Коллекция шенилла HARRIS воплощает визуальное тепло текстуры твида, привнося в интерьер стилистику рельефного шерстяного плетения. Классический диагональный шеврон из буклированных нитей обретает объём и придаёт мебели выразительную мягкость и тактильность.

Трендовая палитра мягких оттенков плавно раскрывает грани упорядоченной текстуры. Подложка Single Side Velvet дарит особый комфорт в повседневном использовании мебели. А технология Easy Clean упрощает уход за тканью.



# УХОД ЗА ТКАНЬЮ HARRIS

## ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д. ]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

## ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д. ]

Основная масса загрязнения удаляется ложкой максимально мягко, без нажима. Далее промокните сухой салфеткой оставшуюся часть пятна. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

## ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР ]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. После устранения загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

## СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, МУКА, ПУДРА, ТЕНИ ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности.

Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.



чистка мылом  
и/б тканью



профессиональная  
химчистка



не использовать  
отбеливатель



не использовать  
абразивные средства



нельзя  
гладить



беречь от  
прямых лучей



не ближе 40-60 см  
от источников тепла

Harris 000

Harris 011

Harris 510

Harris 701

Harris 160

Harris 910

Harris 905

Harris 997

Harris 695

Harris 520

## ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.