

РОГОЖКА

КАСА

СОЛО

CASA | SOLO

для безграничных пространств



CASA



SOLO

ИННОВАЦИИ



Влагостойкость



Лаконичная фактура



Воздухопроницаемость



Экологичность,
гипоаллергенность



Мембранный слой



Безопасна для детей



Антибактериальное покрытие



Подходит для общественных пространств (HoReCa)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав ткань — 100% олефин
мембрана — полиуретан

Ширина 140 см

Страна производства Китай

Плотность Casa 410 г/м²
Solo 236 г/м²

Устойчивость к истиранию 20 000
(кол-во циклов)

Рогожки CASA и SOLO созданы для пространств без границ — террас, зон у бассейна, садов. Выразительная фактура CASA подчеркивает геометрию форм, а SOLO задаёт более акцентный, графичный характер мебели. Палитры каждой коллекции из 9 выверенных оттенков легко интегрируются в уличные композиции, сочетаясь с металлом, бетоном и натуральными материалами.

Обе коллекции защищены от воды мембранным слоем в составе. Плотная структура пропускает воздух, сохраняет форму и цвет. Для ровной посадки рекомендуем использовать люверсы.



УХОД ЗА ТКАНЬЮ CASA И SOLO

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растереть следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна необходимо осушить влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д.]

Основная масса загрязнения удаляется ложкой максимально мягко, без нажима. Далее промокните сухой салфеткой оставшуюся часть пятна. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растереть следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления пятна осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ


[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. После устранения загрязнения осушите влажный участок чистой, сухой салфеткой или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, МУКА, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности. Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.



чистка мылом
и х/б тканью



химчистка
запрещена



стирка при
30 °C



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные вещества



не гладить
утюгом



температура
не выше 120°C

CASA / SOLO 012

CASA / SOLO 110

CASA / SOLO 390

CASA / SOLO 492

CASA / SOLO 510

CASA / SOLO 697

CASA / SOLO 794

CASA / SOLO 992

CASA / SOLO 997

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.