




ИННОВАЦИИ



Лёгкая чистка
(Easy Clean)



Высокая
износостойкость



Тактильность



Воздухопроницаемость



Безопасна
для детей



Экологичность,
гипоаллергенность



Долговечность



Для дома
с питомцами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	100% полиэстер
Ширина	140 см
Страна производства	Китай
Плотность	518 г/м ²
Устойчивость к истиранию	60 000 (кол-во циклов)

Мягкая, текучая, переменчивая под светом — фактура шенилла СИЛУЭТ напоминает водную гладь с лёгкой рябью. Рельефные стежки создают поверхность с эффектом движения и глубины, делая фактуру живой и визуально пластичной. Объёмная пушистая нить подчёркивает изгибы мебели, а палитра из минеральных оттенков усиливает их выразительность. Технология лёгкой чистки позволяет быстро удалять даже сложные загрязнения.



УХОД ЗА ТКАНЬЮ СИЛУЭТ

ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, КОФЕ, СОК, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И Т.Д.]

Промокните пятно сухой салфеткой или микрофиброй, чтобы максимально осушить место загрязнения. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе. Лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Затем уберите остатки мыльного раствора с поверхности влажной салфеткой. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ГУСТЫЕ, ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ШОКОЛАД, ПОМАДА И Т.Д.]

Аккуратно, не надавливая, удалите ложкой основную часть загрязнения. Затем промокните сухой салфеткой остатки пятна, чтобы впитать их. Смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе, после чего лёгкими круговыми движениями протрите поверхность загрязнения, стараясь не растирать следы по чистым участкам ткани. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

ЧЕРНИЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ


[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Промокните загрязнение сухой салфеткой для устранения излишков влаги и густых остатков. Далее смочите микрофибру в воде или слабом мыльном растворе и лёгкими круговыми движениями протрите загрязнение. Влажной салфеткой уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось, повторите предыдущие пункты ещё раз. После удаления загрязнения осушите влажный участок чистым бумажным полотенцем или микрофиброй.

СУХИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ПЕПЕЛ, ПЫЛЬ, МУКА, ПУДРА, ТЕНИ]

Для удаления сухих загрязнений используйте пылесос с насадкой для мягкой мебели. На таких насадках есть полоски ворсистой ткани. Они предназначены для аккуратного сбора волос, шерсти и других волокон с поверхности. Слишком быстрая и интенсивная уборка пылесосом не рекомендуется — это может привести к распространению проблемного участка по поверхности ткани.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель



не использовать
абразивные средства



нельзя
гладить



беречь от
прямых лучей



не ближе 40-60 см
от источников тепла

СИЛУЭТ 000

СИЛУЭТ 010

СИЛУЭТ 111

СИЛУЭТ 910

СИЛУЭТ 552

СИЛУЭТ 693

СИЛУЭТ 788

СИЛУЭТ 872

СИЛУЭТ 425

СИЛУЭТ 900

СИЛУЭТ 996

СИЛУЭТ 999

ВНИМАНИЕ!

Важно удалить загрязнения в течение 10 минут с момента их появления, иначе это может затруднить последующую чистку. Х/б ткань или микрофибра, которой удаляются загрязнения, должна быть чистой. При сложных и стойких загрязнениях, которые не удалось устранить в домашних условиях, рекомендуем обратиться к специалистам по клинингу и деликатной химчистке.