

# —SANTORINI

[ флок ]

## — ИННОВАЦИИ

- Лёгкая чистка и уход
- Антибактериальное покрытие
- Мягкость в прикосновениях

## — ХАРАКТЕРИСТИКИ

44%      20%      17%  
полиэстер    акрил    полиамид

14%      5%  
вискоза    полиуретан

**141 ± 1 см**  
ширина ткани

**518 г/м<sup>2</sup>**  
плотность ткани  
или вес 1 м<sup>2</sup>

**>70 000 циклов**  
устойчивость  
к истиранию



ДРУЖЕЛЮБНА  
К ПИТОМЦАМ



БЕЗОПАСНА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ЗАЩИТА



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,  
ИЗНОССТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,  
ГИПОАЛЛЕРГЕННОСТЬ



Все тактильные и визуальные ощущения, которые возникают при соприкосновении с коллекцией, взяты из природы и вдохновлены ею. Santorini - это не просто текстиль нового поколения, это облачение дома, настраивающее на спокойствие, умиротворение и гармонию. Легкость и простота в уходе, элегантная палитра цветов и мягкое прикосновение бархатистой поверхности - разве это не интерьер Вашей мечты?

# — УХОД ЗА ТКАНЬЮ



## ■ ЖИДКИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ЧАЙ, АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ, КОФЕ И ТД.]

Жидкость промокните бумажной салфеткой, максимально осушив ткань. Смочите чистую микрофиброй в воде или в лёгком мыльном растворе, круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

## ■ ЖИРНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

[ГОРЧИЦА, МАЙОНЕЗ, КЕТЧУП, МОРОЖЕНОЕ, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, СУП, ШОКОЛАД]

Уберите загрязнения с поверхности ложкой. Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок. Нанесите на микрофибрю небольшое количество воды или мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

## ■ ЧЕРНИЛЬНЫЕ ПЯТНА

[ШАРИКОВАЯ И ГЕЛЕВАЯ РУЧКА, МАРКЕР НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ, ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАРКЕР]

Нанесите на микрофибрю небольшое количество мыльного раствора. Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой. В конце чистки промокните пятно сухой тканью или салфеткой.

## ■ СУХИЕ ПЯТНА

[ПЕПЕЛ ОТ СИГАРЕТ, ПЫЛЬ, ПУДРА, МУКА]

Пропылесосьте загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для мягкой мебели. Если загрязнение осталось, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удаляться не будут.



чистка мылом и х/б тканью



профессиональная химчистка



не использовать отбеливатель



не использовать абразивные средства



нельзя гладить



беречь от прямых лучей



не ближе 40-60 см от источников тепла

Santorini 01
Santorini 02
Santorini 03
Santorini 04
Santorini 05
Santorini 06
Santorini 07
Santorini 08
Santorini 11
Santorini 12
Santorini 14
Santorini 15
Santorini 10
Santorini 13
Santorini 09
Santorini 16
Santorini 17
Santorini 18
Santorini 19
Santorini 20

# — ВНИМАНИЕ!

В случае если Вы не удаляете пятна сразу (в течение 10 минут с момента их образования), это сильно затруднит последующую чистку. Ткань, которой производится чистка, должна быть не загрязнённой и её следует менять после каждой манипуляции.