



EASY
CLEAN



ANTI
BACTERIAL



PET
FRIENDLY



LONG LIFE



SOFT
TOUCH



UNIVERSAL
PROTECTION



ENVIRONMENTAL
NORMS



Философия бренда «умных» тканей **CHISTETIKA** основана на том, что текстиль должен сочетать в себе одновременно и функциональность, и красивый внешний вид, и быть максимально доступным конечному потребителю. Новаторский подход и четкое следование своему стилю рождает неповторимый симбиоз функциональности и эстетики в интерьерном текстиле от **CHISTETIKA**.

ЭТО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ УМНАЯ ТКАНЬ

ЭТО БОЛЕЕ УДОБНАЯ
ВАША ЖИЗНЬ!

CHISTETIKA – ткани для чистых диванов. Новое прочтение комфорта.

Яркий дизайн, передовые технологии и исключительное качество – отличительные особенности нового текстильного бренда **CHISTETIKA** в линейке компании «Союз-М».

CHISTETIKA – безупречное сочетание инноваций и эстетики в текстильных тканях для дома и общественных заведений.


Melodi ШИНИЛЛ

ВДОХНОВЕНИЕ ВНЕ ВРЕМЕНИ



Выразительная и ни на что не похожая коллекция *Melodi* вдохновленная скандинавским образом жизни, яркими трендами и четкостью линий и форм, остается вне времени, сохраняя свой уникальный стиль и самобытность.

В современной этнике традиционные мотивы приобретают совершенно новое звучание, инновации идут бок о бок с традициями, а функциональность и простота в уходе дополняют оригинальный дизайн.



EASY CLEAN



ANTI BACTERIAL



PET FRIENDLY



LONG LIFE



SOFT TOUCH



UNIVERSAL PROTECTION



ENVIRONMENTAL NORMS



EASY
CLEAN



ANTI
BACTERIAL



PET
FRIENDLY



LONG LIFE



SOFT
TOUCH



UNIVERSAL
PROTECTION



ENVIRONMENTAL
NORMS

ИГРА С ПРОСТРАНСТВОМ

Внимательное отношение к подбору фактур, переплетениям и тонким цветовым нюансам в коллекции *Melodi* придает ей свое особое настроение и помогает преобразовать пространство: в зависимости от окружения и вашего желания, она может придать гостиной ориентальный, винтажный или ультрасовременный оттенок, объединив в интерьере, казалось бы, не сочетаемые вещи.



чистка мылом
и х/б тканью



профессиональная
химчистка



не использовать
отбеливатель



беречь от
прямых лучей



не использовать
абразивные средства



не ближе 40-60 см
от источника тепла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав: полиэстер - 94%; ПАН - 6%

Ширина ткани: 145 см

Плотность ткани или вес 1 м²: 577 г/м²

Устойчивость к истиранию: 70 000 циклов

ВИНТАЖНЫЙ СТИЛЬ

УХОД ЗА ТКАНЬЮ



EASY
CLEAN



ANTI
BACTERIAL



PET
FRIENDLY



LONG LIFE



SOFT
TOUCH



UNIVERSAL
PROTECTION



ENVIRONMENTAL
NORMS



Жирные загрязнения (горчица, майонез, кетчуп, мороженое, сливочное масло, суп, шоколад)

- 1) Уберите загрязнение с поверхности ложкой. Промокните пятно сухой салфеткой, чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок.
- 2) Нанесите на микрофибру или на ткань небольшое количество воды или смочите микрофибру в лёгком мыльном растворе.
- 3) Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру протрите поверхность ткани. С помощью влажной салфетки уберите остатки мыльного раствора с поверхности ткани. Если загрязнение осталось на ткани, повторите манипуляцию ещё раз. Та часть микрофибры, которой проводится чистка, должна быть чистой.
- 4) В конце чистки, чтобы осушить влажный участок ткани, промокните ткань сухой салфеткой или микрофиброй.



Сухие загрязнения (пепел от сигарет, пыль, пудра, мука)

- 1) Пропылесосьте загрязнение узкой насадкой или специальной насадкой для мягкой мебели.
- 2) Если загрязнение осталось, то протрите его сухой тканью, не используйте воду для таких пятен. Система чистки ткани работает только на сухой ткани. Пятна, нанесенные на мокрую ткань, удаляться не будут.



Чернильные загрязнения (гелевая ручка, маркер на водяной основе)

- 1) Чтобы максимально ликвидировать пораженный загрязнением участок, нанесите на микрофибру небольшое количество мыльного раствора.
- 2) Лёгкими круговыми движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Чистить обязательно в указанном направлении, чтобы избежать проникновения грязи в структуру ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой.
- 3) В конце чистки промокните пятно сухой микрофиброй или салфеткой.



Жидкие загрязнения (чай, алкогольные напитки, сок, кофе)

- 1) Жидкость промокните бумажной салфеткой, максимально осушив ткань.
- 2) Смочите чистую микрофибру в воде или в лёгком мыльном растворе
- 3) Круговыми разглаживающими движениями от края пятна к его центру, протрите поверхность ткани. Микрофибра, которой проводится чистка, должна быть чистой.
- 4) В конце чистки промокните пятно сухой микрофиброй или салфеткой.